



optimus


надежные системы безопасности

Hook сигнал

в видеодомофонах Optimus Leader

В видеодомофонах Optimus Leader с начала 2025 года присутствует вывод (провод) для подключения hook сигнала к модулям сопряжение МСК, МСК-СЛИМ, Схемы подключения представлены ниже.

Схема подключения для МСК:



Вывод (провод) для подключения Hook сигнала к модулям расположен на задней стенке видеодомофона.



* более точные схемы подключений вы можете уточнить в инструкции к МСК и МСЦ, МСК-СЛИМ, МСЦ-СЛИМ Или на сайте <http://dacsys.ru/>



НУЖНА ПОМОЩЬ?

ОБРАТИТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

Написать письмо: support@optimus-cctv.ru

Позвонить: **+7 (800) 555-04-41**

с 07.00 до 17.00 по МСК с понедельника по пятницу
Звонок по России бесплатный

Или свяжитесь с нами в мессенджерах:

